

Algemeen

Kitvoegen in sanitaire ruimten en natte cellen, moeten deskundig en voldoende afwaterend aangebracht worden, met een hoogwaardige schimmelwerende sanitair siliconenkit. Ondanks dat dit door professionele en ervaren kitters wordt uitgevoerd, hebben deze kitvoegen duurzaam en noodzakelijk onderhoud nodig. Om te zorgen dat deze kitvoegen op lange termijn goed blijven functioneren, zijn de volgende onderhoudsinstructies opgesteld:

Onderhoudsinstructies voor schimmelvrije kitvoegen

1. Kitvoegen die men toepast in sanitaire ruimten en natte cellen, moeten na het douchen of baden schoon worden afgespoeld met lauw warm water, waarna deze goed worden afgedroogd met een handdoek, om schimmel- en kalkvorming te voorkomen. Om kalkaanslag te verwijderen, gebruik schoonmaakazijn en geen anti-kalkmiddel of ander agressief reinigingsmiddel. Gebruik op natuursteen ondergronden, altijd een speciaal reinigingsmiddel.
2. Minimaal 1 keer per maand moet men douchewanden, kranen, tegelwerk, tegel- en kitvoegen goed schoonmaken, met een geschikte reiniger, om de evt. ontstane vuilaanslag grondig te verwijderen, vuilaanslag veroorzaakt n.l. schimmel Gebruik hiervoor nooit groene zeep of een overig vettig schoonmaakmiddel, dit geeft kleverige ondergronden.
3. Voldoende en goede ventilatie is essentieel, nadat de badkamer of een overige natte ruimte is gebruikt, open daarom geheel of gedeeltelijk ventilatieroosters, deuren, ramen of als mogelijk het mechanisch ventilatiesysteem aanzetten. Douchedeuren en -gordijnen altijd na gebruik openen, zodat het bad en de doucheceel voldoende kan ventileren. Bij naleving hiervan, wordt op deze manier een te hoge luchtvochtigheid voorkomen.
4. Gebruik nooit een metalen trekker voorzien van zwarte rubbers voor het droog maken van ondergronden na het douchen of baden, maar gebruik een geschikte kunststof trekker met transparante, witte of lichte kleur rubbers.
5. Als recent kitvoegen zijn aangebracht, voordat men naaste bouwdelen gaat schuren of schilderen, moet men eerst deze voegen ontdoen van evt. achtergebleven zeepsopresten, met een natte spons, waarna men de kitvoegen goed ontvet met Seal-it® 510 Cleaner, omdat op een zuivere kitondergrond minder stof- en vuildelen zullen hechten.
6. Max. 2 dagen nadat kitvoegen zijn aanbracht, adviseren wij om deze en de direct daaraan grenzende bouwdelen, goed te reinigen met een zachte spons, die voorzien is van een mengsel warm water en een ontvettende reiniger.

Als men deze onderhoudsinstructies juist hanteert, heeft u gegarandeerd voor vele jaren, mooie en in een uitstekende staat verkerende kitvoegen in badkamers, keukens, douche- en toiletruimten.

Mocht er toch schimmelvorming op de kit optreden, kan men dit het best verwijderen, met een schimmelverwijderaar. Ook kan men de kit plaatselijk repareren of geheel vervangen door een nieuwe kit van hetzelfde type, mits deze totaal ongeschikt is geweest voor de toepassing en men dus voor een ander type kit moet kiezen.

Technische Informatie
Schimmelvorming op kitvoegen



Aansprakelijkheid

Deze informatie is gebaseerd op onze uitvoerige testen en jarenlange ervaringen en is van algemene aard, welke echter geen aansprakelijkheid inhoudt. Het vaststellen of een product geschikt is voor een bepaalde toepassing, is gebruiker verantwoordelijk, door eigen testen.

